BILMAPPE STRUER

Parkering Struer

Carelink biler skal parkeres i det røde markeret felt.

Parkering skal ske i en afmærket parkeringsbås.

OBS. på tidsbegrænset parkering.

Personaleparkering er også tilladt i det røde markeret område.



Indhold

BILMAPPE STRUER 1
Parkering Struer 1
Indhold i bilkassen 4
Generelt 4
Parring af en Bluetooth mobiltelefon 4
Nyttige telefonnumre Struer 5
Biluheld 6
Personskade 6
Påkørte dyr 6
Dæktryk 6
Bilens advarselslamper 7
Punktering 9
Stenslag 9
Vejhjælp - Vinterperiode 9

Indhold i bilkassen

- Kørebog
- Handsker
- Blå futter
- Vådservietter eller sprit og klud
- Isskraber
- Handsprit

Mangler der noget i kassen, skal den fyldes op, tingene er på kontoret. Bilen skal holdes **ren og pæn!** Det er DIT ansvar, at når du forlader bilen tømmes den for unødvendige ting/skrald efter hver endt vagt. Husk at aftørre rat, instrumentbræt, gearstang og midt konsol. Kassen sættes på plads efter endt vagt.

Generelt

Tjek bilen for skader, se skadesoversigt i bilkasse af den pågældende bil.

Kørsel i trafikken

I tilfælde af at virksomheden bliver kontaktet omkring uhensigtsmæssig adfærd ifm. kørsel i en af virksomhedens biler, vil vi altid kontakte den person, der har kørt bilen med henblik på forklaring. Afhængig af omstændigheden kan din adgang til brug af firmabilerne blive suspenderet i en måned.

Parkering ved kontoret Se skilt forrest i mappen.

Fart -og parkeringsbøder Fart -og parkeringsbøder er for egen regning, da vi forventer, der køres efter reglerne. Bøderne fratrækkes i din løn efter gensidig aftale.

Tankning Bilen tankes hvis den er under 3 streger. Alle har et ansvar for, at bilerne er tanket med BENZIN, så den næste medarbejder ikke kommer til en tom tank. Tankning af biler foregår på Cirkel K, Ingo eller 123 - se tankkortet. Tankkortet ligger i en holder i bilkassen og koden er **7960**. Du skal altid indtaste kørte KM, og ved bilnummer indtaste, de sidste 4 cifre i dit cpr nr. Kvitteringen lægges i plastlommen som hænger på reolen i personalerummet.

Rygning Rygning i firmabilerne er forbudt.

Bilvask Du må købe den billigste vask på benzinkortet.

Sprinklervæske og isfjerner Findes på kontoret.

Parring af en Bluetooth mobiltelefon

Fremgangsmåde via telefonen

Vælg systemets navn på listen over registrerede telefoner.

På systemet accepterer du telefonens anmodning om tilslutning.

Fremgangsmåde via systemet

 Tryk på knappen Home for at åbne menuerne.

 Vælg menuen Telephone.

Tryk på Manage connections. Listen med registrerede telefoner vises. Vælg navnet på telefonen på listen. Systemet foreslår at tilslutte telefonen med 2 profiler:

- Som Telephone: håndfrit sæt, kun telefon.
- Som Streaming: trådløs afspilning af lydfiler på telefonen

Nyttige telefonnumre Struer

Carelink hovednummer	**27757778**
(**INTERN**) Akut nummer	**27757770** **(må IKKE udleveres til borgere el. pårørende)**
Hjemmesygeplejen	
Øst gruppen telefon	**20273702**
Vest gruppen telefon	**20275201**
Nord gruppen telefon	**40801361**
Akutsygplejerske	**51593777**
Visitation	**Telefontid mellem kl. 8-9 & kl. 12-13**
Telefon	**96848315**
Apotek	**97851052**
Tena	**48168210**
Falck	**70100099**
Kørselskontoret	**70236248**
Flextrafik	**87408300**
Liggende transport	**70236257**
Lægevagten	**70113131**
Politi	**114**
Akut	**112**

Biluheld

Handleplan i forbindelse med biluheld: For at anmelde en skade på bilen skal du ringe til vejhjælp på tlf.: **80 60 66 68** og udfylde skadeanmeldelse på næste side. Du skal oplyse hvor bilen holder, og hvor den skal køres hen.

- **Toyota** skal til: STS biler – Bastrupgårdvej 1, 7500 Holstebro - **70 10 70 80**

  Giv besked til kontoret/tovholder - i yderst tilfælde kan du benytte dig af akutnummeret: **27757770**. Få en kollega til at hente dig.

Personskade

Handleplan hvis en kollega kommer til skade i en vagt:

- Bliv hos din kollega, og hjælp på bedst muligvis, afhængig af skaden.
- Ved behov ydes der førstehjælp, og der ringes til **112**.
- Ring på akutnummeret ved kritiske tilfælde.
- Ved behov for krisehjælp – se instrukser nederst.
- Pårørende kontaktes.

Krisehjælp: Er der behov for krisehjælp, så kontakt altid: Dansk Sundhedssikring, hvis du er medlem, på tlf. **70 20 61 21**. Hvis du ikke er medlem, så kontakt Nordisk Krisekorps, tlf.: **60 11 11 44**.

Påkørte dyr

Giv altid kontoret /tovholder besked omkring hvad der er hændt. I yderst tilfælde kan du benytte dig af akutnummeret **27 75 77 70**.

- Ring **1812** hvis du påkører et dyr.
- Ring til **80 60 66 68** hvis du har brug for assistance med bilen. Kan bilen ikke køre mere - få en medarbejder til at hente dig. og få vejhjælp til at køre bilen på værksted (se under biluheld).

Dæktryk

Det rigtige dæktryk finder du i bilens instruktionsbog eller på en mærkat i tankdækslet, på en dørstolpe eller lignende steder på bilen.

Tjek dæktryk

- Indstil dæktryk på +/-
- Tryk derefter på start – stander er nu klar til brug
- Find ventiler på dækkene og påfyld luft. Stander giver lyd nå det ønsket dæktryk er opnået.
- Der SKAL altid påfyldes luft på alle 4 dæk, også selvom bilen ikke melder det.

Når trykket er kontrolleret, er det vigtig at ventilhætten skrues rigtig på, da snavs kan gøre ventilen utæt.

Mangler der ikke luft nulstilles systemet, mens tændingen er tilsluttet og bilen holder stille.

- Vælge fanen: ”hjælpefunktion til kørsel” i menuen Bil/Kørsel.
- Vælg funktion ”Nulstil lavt dæktryk”.
- Vælg ”ja” for at bekræfte.

Der vises en meddelelse og høres et lydsignal som bekræftelses på nulstilling.

Bilens advarselslamper

Alle biler er udstyret med forskellige advarselslamper, som man skal være opmærksom på, når de lyser.

Det er dog ikke alle, som nødvendigvis indikerer, at der er noget alvorligt galt. Det kan dog blive ganske alvorligt hvis man helt ignorerer lamperne, og ikke sætter sig ind i, hvad de betyder, og gør noget ved det.

Lyser de rødt, gult eller grønt?

Det er bestemt ikke ligegyldigt, hvilken farve advarselslampen i bilen har. Se herunder hvad farverne betyder, og hvad du skal gøre hvis du ser advarselslamper lyse rødt, gult eller grønt.

Rød – Stop!

Du bør holde ind til siden, så snart det er muligt. Rød lampe indikerer, at der er en alvorlig fejl. Kontakt autohjælp eller dit værksted med det samme.

Gul – Tag handling!

Du bør undersøge fejlen. Gul lampe indikerer, at der er en mindre alvorlig fejl. Undersøg fejlen i instruktionsbogen eller kontakt dit værksted, når du kommer hjem.

Grøn – Kræver ingen handling!

Grøn lampe indikerer blot information, som er nyttig for dig at vide.

Bremser

Lyser dette symbol, er der enten lav bremsevæske eller bremserne er nedslidte. Håndbremsen kan i nogle tilfælde også være trukket. Ring til dit værksted, hvis lampen fortsætter med at lyse, når du har kontrolleret håndbremsen først. Du kan på AutoMesters blog også se mere om, hvordan du opdager bremsefejl i tide.

Batteri

Lyser dette symbol, er der enten en fejl-funktion eller batteriet er løbet tør. Det kan skyldes, at generatoren ikke virker eller problemer med strømforsyningen. Slå elektronisk udstyr fra som radio og aircondition, inden du kører til dit værksted.

Olie

Hvis dette symbol lyser, er der enten lavt olietryk eller bilen mangler motorolie. Hvis der er for lidt olie på bilen, risikerer du store skader på motoren. Stop bilen og hold ind til siden efter 10 min. kan du måle oliestanden i bilen og evt. fylde ny motorolie på. Husk at det er ekstremt vigtigt at påfylde den motorolie, som passer til netop din bil.

Dæktryk

Her indikeres forkert dæktryk. Det kan give et skævt slid på dækket og dermed en længere bremselængde og større brændstofforbrug. Du bør derfor kontrollere trykket i alle dæk og få det reguleret. Det kan dit værksted hjælpe med.

ABS (Anti Block System)

Der en fejl med bilens ABS-system. Det kan også skyldes, at der er en fejl på ESP-funktionen. I de fleste tilfælde virker bremserne stadig, men sandsynligvis uden hjælp fra ABS. Kør derfor til dit værksted og få det undersøgt og udbedret.

ESP (Anti-skrid)

Lyser dette symbol, er stabiliseringsprogrammet aktivt. Det kan skyldes, at der enten er vådt eller glat underlag under bilen. Undgå derfor nødbremsning, tag i stedet foden fra gaspedalen for at sænke farten.

Airbag

Her indikeres, at der enten er fejl med bilens airbag eller selestrammer. I nogle tilfælde kan det også skyldes en barne-autostol på forsædet

Sikkerhedssele

En eller flere passagerer har ikke spændt sikkerhedsselen. Symbolet forsvinder så snart, alle passagerer har sele på.

Udover advarselslamperne, er der også en del andre lamper, der kan lyse. F.eks. når bilen mangler brændstof, når de lange lys er tændt osv. Det er blot vigtigt at være opmærksom og reagere, hvis instrumentbrættet lyser med diverse lamper, så du kan køre sikkert videre.

Punktering

Ring til vejhjælp **80 60 66 68** og du får assistance.

Ved evt. afhentning af bilen, lægges nøglen på højre fordæk og du informerer vejhjælp om, at bilen skal til følgende sted:

- **Toyota** skal til: STS biler – Bastrupgårdvej 1, 7500 Holstebro – **70 10 70 80**

Du kontakter en kollega der kan hente dig, og give kontoret/tovholder besked. Ved yderst tilfælde kan du benytte dig af akutnummeret **27757770**.

Stenslag

Sørg for at sætte et klistermærke på stenslaget, på den udvendig side af forruden med det samme, så stensalget ikke begynder at løbe. Kan findes i mappen i bilkassen.

Vejhjælp - Vinterperiode

Sidder bilen fast pga. sne, og har du brug for assistance? Så ring til vejhjælp på tlf. **80 60 66 68**.

Kan bilen ikke køre mere, skal den på værkstedet:

- **Toyota** skal til: STS biler – Bastrupgårdvej 1, 7500 Holstebro – **70 10 70 80**

Giv besked til kontoret/tovholder - i yderst tilfælde kan du benytte dig af akutnummeret: **27757770**. Få en medarbejder til at hente dig.